



**Čistilni komplet EKO
CLEAN za kavne
avtomate s polnilnimi
kapsulami**

Navodila za uporabo

Komplet vsebuje:

- Čistilni prašek URNEX Cafiza 2
- Odstranjevalec vodnega kamna
- Ročno
- Plastična zajemalka

Navodila:

Splošne informacije:

- Vedno upoštevajte navodila za vaš kavni aparat.
- Če natančen način čiščenja ni naveden, sledite spodnjim postopkom.

I. Čiščenje ostankov kave z URNEX Cafiza 2

1. V polnilno kapsulo dodajte ½ merice (približno 5 g) čistilnega praška.
2. Kapsulo zaprite v skladu z navodili in jo vstavite v aparat.
3. Aparat nastavite na način kuhanja (vroča voda) in skozenj spustite približno 0,5 l vode (ali polovico rezervoarja).
4. V 1-litrsko posodo z vodo dodajte 1 polno merico (približno 10 g) čistilnega praška.
5. Vse predmete, ki jih želite očistiti (kapsule za ponovno polnjenje, mrežico itd.), položite v posodo.
6. Po želji lahko nekaj te raztopine nalijete v posodo za odpadke stroja.
7. Raztopino pustite delovati 10 minut.
8. Raztopino zavržite in vse predmete temeljito sperite s čisto vodo.
9. Če ne nameravate odstranjevati vodnega kamna, kavni aparat temeljito sperite s čisto vodo, kot je opisano v postopku II, vendar brez praška za odstranjevanje vodnega kamna.

II. Odstranjevanje vodnega kamna in končno izpiranje

1. Prašek za odstranjevanje vodnega kamna raztopite v **0,5 l vode** . Vlijte v rezervoar za vodo.
2. Celotno raztopino prelijte skozi kavni aparat.
 - **Nespresso:** Zaprite komoro brez kapsule.
 - **Dolce Gusto:** Vstavite prazno kapsulo za ponovno polnjenje.
3. Pustite, da celotna raztopina preide skozi sistem.
4. Rezervoar napolnite s **čisto vodo** . Popolnoma ga precedite.
5. Ponovite 4. korak še enkrat.
6. Po čiščenju zavržite **prvo kavo**, ki ste jo pripravili. Pijte samo tisto iz **druge kave** .

Varnostne informacije o uporabi čistilnega praška URNEX Cafiza 2:

Hraniti izven dosega otrok. Draži kožo. Povzroča hudo draženje oči. Po uporabi temeljito sperite.

ČE PRIDE V STIK Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih nosite in je to mogoče. Nadaljujte z izpiranjem. Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/nasvet.

ČE PRIDE V STIK S KOŽO: Umijte z ustrežno količino mila in vode. Če se pojavi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč/nasvet.

Garancija in način uporabe izdelka

Za izdelke velja standardni zakonsko določen garancijski rok. Ta garancija je neprenosljiva in finančna odškodnina v gotovini ni mogoča. Garancija ne velja za izdelke, ki so bili uporabljeni drugače, kot je določeno v teh navodilih za uporabo.

Garancija prav tako ne velja za:

- Poškodbe, ki so posledica neustrezne uporabe, zanemarjanja nege ali kakršne koli druge uporabe v namene, ki niso navedeni v tem priročniku.
- Poškodbe zunanjega videza, poškodbe zaradi korozije ali postopne obrabe.

Vsakršni posegi ali popravila s strani nepooblaščenih oseb povzročijo razveljavitev garancije izdelka.

Prodajalec in uvoznik: NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.