



WACACO

Wacaco MiniPresso KOMPLET

Navodila za uporabo

Opozorilo

Pred prvo uporabo kompleta MiniPresso natančno preberite ta navodila za uporabo. S tem boste preprečili tveganje za zdravje in poškodbe naprave.

- Kompleta MiniPresso ne uporabljajte za noben drug namen, razen tistega, za katerega je bil zasnovan.
- Po razpakiranju se prepričajte, da je komplet MiniPresso nepoškodovan.
- Embalažni material (plastično vrečko itd.) hranite izven dosega otrok, saj je lahko zanje potencialni vir nevarnosti.
- Ne dovolite otrokom, da uporabljajo ali se igrajo z MiniPresso KIT.
- Kompleta MiniPresso ne postavljajte na plinsko ali električno kuhhalno ploščo, v pečico, mikrovalovno pečico ali pomivalni stroj.
- Za čiščenje uporabljajte samo čisto vodo, ne uporabljajte drugih tekočin.
- Vode nikoli ne segrevajte neposredno v rezervoarju za vodo kompleta MiniPresso. Vodo je treba zavreti z zunanjo napravo, kot je grelnik vode, in jo nato vliti v rezervoar za vodo.
- Komplet MiniPresso skrbno in redno čistite po vsaki uporabi.

Varnost


Komplet MiniPresso izpolnjuje vse varnostne standarde za uporabo v stiku z živili.

Varstvo okolja

Vsi deli embalaže in ohišje kompleta MiniPresso so izdelani iz recikliranih materialov.

Uporabniški priročnik

Napolnite rezervoar za vodo glede na tveganje. Poravnajte ohišje vašega MiniPresso s piko na rezervoarju in ga namestite na rezervoar tako, da ga obrnete v smeri urinega kazalca.



1. Ne prečkajte te oznake z vodo

Čiščenje

Po vsaki uporabi redno sperite vse dele kompleta MiniPresso pod tekočo vodo. Posamezne dele pustite, da se posušijo ločeno.

Odstranjevanje

Komplet MiniPresso je izdelan iz visokokakovostnih materialov, ki jih je mogoče ponovno uporabiti ali reciklirati. Po uporabi komplet MiniPresso odvrzite na ustrezno zbirno mesto za odpadke.

Garancija in način uporabe izdelka

Za izdelke velja standardni zakonsko določen garancijski rok. Ta garancija je neprenosljiva in finančna odškodnina v gotovini ni mogoča. Garancija ne velja za izdelke, ki so bili uporabljeni drugače, kot je določeno v teh navodilih za uporabo.

Garancija prav tako ne velja za:

- Poškodbe, ki so posledica neustrezne uporabe, zanemarjanja nege ali kakršne koli druge uporabe v namene, ki niso navedeni v tem priročniku.
- Poškodbe zunanjega videza, poškodbe zaradi korozije ali postopne obrabe.

Vsakršni posegi ali popravila s strani nepooblaščenih oseb povzročijo razveljavitev garancije izdelka.

Prodajalec in uvoznik: NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.