



WACACO

Wacaco Pipamoka

Navodila za uporabo

Opozorilo

Pred prvo uporabo kavnega aparata Pipamoka natančno preberite ta navodila. S tem boste preprečili tveganje za zdravje in poškodbe aparata.

- Kavnega aparata ne uporabljajte za noben drug namen, razen za tisti, za katerega je bil predviden.
- Embalažni material (plastično vrečko itd.) hranite izven dosega otrok, saj je lahko potencialni vir nevarnosti.
- Otrokom ne dovolite, da uporabljajo ali se igrajo z aparatom za kavo.
- Kavnega aparata ne postavljajte na plinsko ali električno kuhalno ploščo, v pečico, mikrovalovno pečico ali pomivalni stroj.
- Vode nikoli ne segrevajte neposredno v rezervoarju za vodo kavnega aparata. Vodo je treba zavreti z zunanjo napravo, kot je grelnik vode, in jo nato vliti v rezervoar za vodo.
- Kavni aparat po vsaki uporabi skrbno in redno čistite.
- Za preprečevanje nabiranja vodnega kamna uporabljajte mehko vodo.
- Če se opečete, takoj ohladite opečeno mesto s hladno vodo in se po potrebi obrnite na zdravnika.
- Notranje komore ne vlecite iz skodelice z roko, če je v njej tekočina. Namesto tega jo privijte.
- V kavni aparat ne nalivajte več vode, kot je navedeno.
- Pokrov ni toplotno izoliran in je lahko vroč.
- Zasnovano za uporabo dveh čajnih žličk mlete kave (2 x 8 g). Kave ne pritiskajte.

Varnost

Pipamoka izpolnjuje vse varnostne standarde za uporabo v stiku z živili. Pipamoka je 100 % brez BPA.


Varstvo okolja

Vsi deli embalaže za Pipamoka so izdelani iz recikliranih materialov.

Odstranjevanje

Aparat za kavo je izdelan iz visokokakovostnih materialov, ki jih je mogoče ponovno uporabiti ali reciklirati. Po uporabi aparat za kavo oddajte na ustrezno zbirno mesto za odpadke.

Opis izdelka



1. Čistilna krtača
2. Kavna žlička
3. Pokrov
4. Lijak za kavo
5. Pokrov košare za kavo
6. Koš za filter za kavo
7. Vodna komora
8. Vrtljivi obroč
9. Termo vrček

Kako narediti ameriško kavo?

Glejte ilustrirana navodila v angleščini, ki so priložena kavnemu aparatu.
Sestavine: 2 čajni žlički (16 g) srednje mlete kave, 260 ml vroče vode

1. Odvijte pokrov.
2. Odstranite komponente iz notranjosti kavnega aparata.
3. Odstranite košaro filtra.
4. Odstranite pokrov košare filtra.
5. Lijak za kavo postavite na košaro filtra.
6. V košarico filtra dodajte dve čajni žlički kave.
7. Filtrirno košaro zaprite s pokrovom.
8. Napolnite z vročo vodo do začetka črte, kar ustreza 1 skodelici.
9. Filtrirno košaro s kavo spustite v posodo za vodo. **POZOR, OPEKLINE!**
10. Pustite, da košara filtra pade na dno, to traja približno 40 sekund.
11. Nežno potrkaite z aparatom za kavo ob dno, da sprostite zračne mehurčke.
12. Posodo za vodo zaprite s pokrovom.
13. Postopoma privijte oranžni obroč, da iztisnete kavo. **POZOR, OPEKLINE!**
14. Ko odvijete celotno komoro, jo odložite. **PAZI NA OPEKLINE!**
15. Privijte pokrov na kavni aparat in uživajte v vroči kavi ure in ure.

Kako narediti latte?

Glejte. Ilustrirana navodila v angleščini so priložena v paketu kavnega aparata.

Sestavine: 2 čajni žlički (16 g) srednje mlete kave, 80 ml vroče vode, 180 ml vročega penastega mleka

1. Ponovite korake 1–7 iz navodil za ameriško kavo.
2. Nalijte vročo vodo do začetka črte, kar ustreza $\frac{1}{4}$ skodelice.
3. Ponovite korake 9–14 iz navodil za ameriško kavo.
4. Dolijte stepeno mleko in uživajte.

Kako narediti hladno pivo?

Glejte. Ilustrirana navodila v angleščini so priložena v paketu kavnega aparata.

Sestavine: 2 čajni žlički (16 g) srednje mlete kave, 200 ml hladne vode, ledene kocke.

1. Ponovite korake 1–7 iz navodil za ameriško kavo.
2. Vstavite košaro za kavo v predhodno privito posodo za vodo.
3. Komora se nahaja na vrhu kavnega aparata.
4. Komoro napolnite do $\frac{3}{4}$ s hladno vodo in dodajte kocke ledu. Počakajte 1–2 uri, da se postopek zaključi.
5. Odstranite rezervoar za vodo. Privijte pokrov in uživajte.

Nasveti za najboljše rezultate

- Uporabite filtrirano vodo in sveže mleto kavo.
- Kavna zrna zmeljemo tik pred pripravo kave, po možnosti v mlinčku s keramičnimi mlevskimi kamni.
- Pri pripravi kave počasi privijajte filter, približno $\frac{1}{4}$ obrata na sekundo, in se prepričajte, da je vsa voda stekla skozi filter.

Garancija in način uporabe izdelka

Za izdelke velja standardni zakonsko določen garancijski rok. Ta garancija je neprenosljiva in finančna odškodnina v gotovini ni mogoča. Garancija ne velja za izdelke, ki so bili uporabljeni drugače, kot je določeno v teh navodilih za uporabo.

Garancija prav tako ne velja za:

- Poškodbe, ki so posledica neustrezne uporabe, zanemarjanja nege ali kakršne koli druge uporabe v namene, ki niso navedeni v tem priročniku.
- Poškodbe zunanjega videza, poškodbe zaradi korozije ali postopne obrabe.

Vsakršni posegi ali popravila s strani nepooblaščenih oseb povzročijo razveljavitev garancije izdelka.

Prodajalec in uvoznik: NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.