



**Polnilne EKO
kapsule.sk za kavne
aparate tipa Dolce
Gusto ®**

Navodila za uporabo

Kako uporabljati kapsulo EKO?

1. Kapsulo napolnite s kavo do vrha in jo nežno pritisnite z žlico.
2. Kapsulo očistite odvečne kave in zaprite pokrov.
3. Vstavite kapsulo v kavni aparat tako, da se igla prilega v vnaprej oblikovano luknjo.
4. Nadaljujte, kot da bi šlo za originalno kapsulo.
5. Končano. Uživajte v kavi, kot vam je všeč, in prihranite denar :-)

Nasveti za podaljšanje življenjske dobe izdelka

- Prepričajte se, da je igla pravilno nameščena in kapsule ne prebadajte drugje.
- Kapsulo vedno namestite tako, da se jeziček na dnu natančno prilega v prostor v držalu.

Način uporabe

- Za pravilno uporabo je potrebno natančno upoštevati navodila. Nepravilna uporaba izdelka lahko povzroči poškodbo kavnega aparata, puščanje vroče vode in kave iz kavnega aparata! Prodajalec ne odgovarja za škodo, nastalo zaradi nepravilne uporabe izdelka.
- Izdelek je namenjen samo za uporabo v aparatih Dolce Gusto®. To ni originalni izdelek Nestlé. Dolce Gusto® je registrirana blagovna znamka podjetja Nestlé.
- Izdelka ne izpostavljajte mrazu, prahu ali ognju. Izdelek ni namenjen za uporabo v pomivalnem stroju.
- Po vsaki uporabi je treba izdelek razstaviti in temeljito sprati z vodo. Kapsule ne odstranjujte, dokler se ne ohladi. Lahko se opečete.
- Ena kapsula je primerna za 50-kratno uporabo. Izdelek lahko uporabljate, dokler se gumijasto tesnilo na pokrovčku ne obrabi ali dokler voda ne pušča skozi pokrovček. Ko se to zgodi, izdelka ne uporabljajte več in izberite novega.

Uporabljeni materiali

- kapsula: polipropilen za živila (brez BPA),
- cedilo: nerjaveče jeklo 304,
- tesnilo: sintetična guma.

Garancija in način uporabe izdelka

Za izdelke velja standardni zakonsko določen garancijski rok. Ta garancija je neprenosljiva in finančna odškodnina v gotovini ni mogoča. Garancija ne velja za izdelke, ki so bili uporabljeni drugače, kot je določeno v teh navodilih za uporabo.

Garancija prav tako ne velja za:

- Poškodbe, ki so posledica neustrezne uporabe, zanemarjanja nege ali kakršne koli druge uporabe v namene, ki niso navedeni v tem priročniku.
- Poškodbe zunanjega videza, poškodbe zaradi korozijske ali postopne obrabe.

Vsakršni posegi ali popravila s strani nepooblaščenih oseb povzročijo razveljavitev garancije izdelka.

Prodajalec in uvoznik: NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.

