



WACACO

Digitalna tehnica Wacaco Exagram

Navodila za uporabo

Vklop/izklop

Gumb za vklop se nahaja na spodnji strani naprave. Za vklop/izklop držite gumb 1 sekundo.

Tehtanje

Predmet, ki ga želite stehtati, postavite na sredino tehtalne ploščadi. Pred tehtanjem se prepričajte, da zaslon prikazuje 0,00 g (po potrebi uporabite funkcijo tare). Največja teža predmeta, ki ga želite stehtati, je 2000 g.

Spreminjanje merske enote

Za spremembo merske enote dvakrat pritisnite gumb "časovnik", tehtnica bo to dejanje potrdila z zvočnim signalom.

Funkcija tare

Če na primer tehtate kavo v prenosnem filtru, najprej postavite Portafilter na tehtalno ploščad. Pritisnite gumb za taro, da odčitate vrednost Portafilter. Nato nalijte kavo in izmerite njeno težo kot običajno.

Štoparica

Pritisnite gumb "časovnik", da zaženete štoparico. Ponovno ga pritisnite, da ustavite štoparico. Pritisnite in držite gumb "časovnik" dve sekundi, da ponastavite štoparico.

Opozorilo

- To je natančen instrument. Z njim ravnajte previdno, da preprečite dekalibracijo.
- Ne uporabljajte v mokrem ali vlažnem okolju.
- Pazite, da se tekočina ne razlije zunaj silikonske blazinice.
- Ne tehtajte predmetov, težjih od 2 kg (2000 g), saj lahko s tem poškodujete tehtnico.
- Uporabljajte samo popolnoma napolnjene baterije. Izpraznjene baterije lahko prikazujejo napačne vrednosti tehtanja.
- Če izdelka ne boste uporabljali dlje časa, odstranite baterije.
- Med shranjevanjem izdelka na tehtnico ne postavljajte nobenih predmetov, po možnosti v priloženo škatlo.
- Izdelka ne izpostavljajte sevalni toploti.
- Pri tehtanju izdelek postavite na ravno površino.

Odstranjevanje

Napravo oddajte na primernem zbirnem mestu za električne odpadke.

Varnost

Izdelek ustreza varnostnim standardom CE in FC

Garancija in način uporabe izdelka

Za izdelke velja standardni zakonsko določen garancijski rok. Ta garancija je neprenosljiva in finančna odškodnina v gotovini ni mogoča. Garancija ne velja za izdelke, ki so bili uporabljeni drugače, kot je določeno v teh navodilih za uporabo.

Garancija prav tako ne velja za:

- Poškodbe, ki so posledica neustrezne uporabe, zanemarjanja nege ali kakršne koli druge uporabe v namene, ki niso navedeni v tem priročniku.
- Poškodbe zunanjega videza, poškodbe zaradi koroziije ali postopne obrabe.

Vsakršni posegi ali popravila s strani nepooblaščenih oseb povzročijo razveljavitev garancije izdelka.

Prodajalec in uvoznik: NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.

