



# **Polnilna EKO kapsula za kavne aparate tipa Tassimo®**

Navodila za uporabo

## Odmerjanje

60 ml različica: 9,5 g fino mlete kave

180 ml različica: 9,1 g grobo mlete kave, instant napitka ali čaja

## Kako uporabljati kapsulo?

1. Kapsulo (glejte odmerjanje) napolnite z zeleno pijačo do oznake MAX.
2. Odstranite odvečno pijačo s pokrovčka kapsule.
3. Zaprite pokrov, vstavite kapsulo v kavni aparat in ga uporabljajte, kot da bi bila kapsula za enkratno uporabo. Pri zapiranju kavnega aparata lahko zaznate rahel upor.

## Če kapsula preteče/eksplodira, se prepričajte, da:

- Ne uporabite več kave, kot je predvideno (glejte odmerjanje).
- Kava ni preveč fino zmleta (v prah)
- Kava ni preveč močno potisnjena v kapsulo

Odmerek morda ni natančen za vrsto kave, ki jo uporabljate. Priporočamo, da začnete z manjšim odmerkom kave in postopoma dodajate kavo, dokler ne dosežete pravilne nastavitve, ki ne povzroči preliivanja kapsule.

## Način uporabe

Za pravilno uporabo je potrebno natančno upoštevati navodila. Nepravilna uporaba izdelka lahko povzroči poškodbo kavnega aparata, puščanje vroče vode in kave iz kavnega aparata! Prodajalec ne odgovarja za škodo, nastalo zaradi nepravilne uporabe izdelka.

Izdelek je namenjen samo uporabi v napravah Tassimo®. To ni originalni izdelek podjetja Kraft Foods. Tassimo® je registrirana blagovna znamka podjetja Kraft Foods.

Izdelka ne izpostavljajte mrazu, prahu ali ognju. Izdelek ni namenjen za uporabo v pomivalnem stroju.

Po vsaki uporabi je treba izdelek razstaviti in temeljito sprati z vodo. Kapsule ne odstranjujte, dokler se ne ohladi. Lahko se opečete.

## Uporabljeni materiali

- kapsula: polipropilen za živila (brez BPA),
- cedilo: nerjaveče jeklo 304,

## Garancija in način uporabe izdelka

Za izdelke velja standardni zakonsko določen garancijski rok. Ta garancija je neprenosljiva in finančna odškodnina v gotovini ni mogoča. Garancija ne velja za izdelke, ki so bili uporabljeni drugače, kot je določeno v teh navodilih za uporabo.

Garancija prav tako ne velja za:

- Poškodbe, ki so posledica neustrezne uporabe, zanemarjanja nege ali kakršne koli druge uporabe v namene, ki niso navedeni v tem priročniku.
- Poškodbe zunanjega videza, poškodbe zaradi korozije ali postopne obrabe.

Vsakršni posegi ali popravila s strani nepooblaščenih oseb povzročijo razveljavitev garancije izdelka.

**Prodajalec in uvoznik:** NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.

