




Cafflano Kompact

Navodila za uporabo

Čestitamo! Zdaj lahko uživate v sveži in okusni kavi z Cafflano Kompact.

Zasnova in značilnosti izdelka




Zračna zapora (material: polipropilen)

Zračna zapora zatesni mehasto komoro, da prepreči puščanje kuhane kave in izboljša prenosljivost enote, ko je stisnjena.




Mikro filter (material: polipropilen, nerjaveče jeklo)

Okolju prijazen filter iz vzdržljivega nerjavečega jekla. Je priročen in enostaven za uporabo pri kuhanju, shranjevanju in čiščenju.




Vlečna plošča (material: polipropilen)

Vlečna plošča zagotavlja varen in funkcionalen način postavljanja Cafflano Kompact na posodo (skodelico ali kozarec) pri ekstrakciji kave s pritiskom ali stiskanjem.




Komora z mehom (material: silicij)

Mehasta komora deluje kot kompresor, v katerem se mleta kava in voda zmešajo in po ustreznem času namakanja namakata. S pritiskom na mehasto komoro lahko enostavno izvlečete skuhano kavo. Meh omogoča maksimalen prenos moči ob stiskanju z minimalno silo. To ustvarja izboljšano in enostavno ekstrakcijo. Enoto je mogoče stisniti s pritiskom navzdol in zapiranjem zračne zapore, kar olajša transport.



Vodilo za stiskanje (material: polipropilen, PC)

Vodilo stiskalnice podpira komoro meha in preprečuje njeno premikanje ali zibanje, tako da je uporabnik zaščiten pred morebitno nevarnostjo vročine in drugimi okoliščinami, ki se lahko pojavijo med ekstrakcijo.




Torbica (material: najlon, etilen-vinil acetat: EVA)

Torbica je zasnovana za shranjevanje in potovanje z vašim Cafflano Kompactom. Posebna tkanina ščiti pred zunanjimi udarci/poškodbami in UV-žarki.

Za podrobne informacije o izdelku in predstavitvene posnetke obiščite domačo stran Cafflano, www.cafflano.com.

Kuhanje kave

Pozor!: Po vlivanju vroče vode NE zapirajte zračne zapore. Komora meha se lahko razširi in povzroči odklop vodila stiskalnice.



1. Odvijte zračno zaporo in jo odstranite. Odvijte mikro filter in ga odstranite.
2. Dodajte mleti fižol (10–30 g po okusu) in prelijte z vročo vodo.
3. Zaprite mikro filter in pustite, da se namakne (1–3 minute, odvisno od okusa).
4. Postavite ga na skodelico ali kozarec in ga enkrat počasi pritisknite. (Večkratni pritisk lahko povzroči večjo količino mulja.)
5. Uživajte v sveže kuhani kavi!

* Pazite, da dodate zadostno količino vode (še posebej vroče vode), saj lahko zaradi kavnega cvetenja kava preteče.

* Čas kuhanja se lahko razlikuje glede na vrsto praženih zrn, okus stranke in različne okoliščine.

* Nežno mešanje z pokritim mikrofiltrom ali mešanje z žlico ali drugim pripomočkom lahko skrajša čas kuhanja.

* Bodite previdni, saj se lahko med obračanjem Cafflano Kompact za ekstrakcijo skuhana kava razlije.

Hladno kuhanje



1. Odvijte zračno zaporo in jo odstranite. Odvijte mikro filter in ga odstranite.
2. Dodajte mleti fižol (10–30 g, odvisno od okusa) in prelijte z vodo sobne temperature ali hladno vodo.
3. Zaprite mikro filter, zaprite zračno zaporo in pustite, da se namakne (4–8 ur, odvisno od okusa).
4. Postavite ga na skodelico ali kozarec in ga enkrat počasi pritisknite. (Večkratni pritisk lahko povzroči večjo količino mulja.)
5. Uživajte v sveže kuhani kavi!

* Pazite, da dodate zadostno količino vode (še posebej vroče vode), saj lahko zaradi kavnega cvetenja kava preteče.

* Čas kuhanja se lahko razlikuje glede na vrsto praženih zrn, okus stranke in različne okoliščine.

* Nežno mešanje z pokritim mikrofiltrom ali mešanje z žlico ali drugim pripomočkom lahko skrajša čas kuhanja.

* Bodite previdni, saj se lahko med obračanjem Cafflano Kompact za ekstrakcijo skuhana kava razlije.

Pozor!

- Pred prvo uporabo izdelek očistite in operite. (Uporabite mehko gobo in nevtralni detergent ter ga nato temeljito sperite.)
- Ne izpostavljajte neposredni vročini/plamenu, da preprečite deformacijo ali razbarvanje.
- Ne segrevajte, kuhajte ali uporabljajte za kuhanje.
- Ne dovolite otrokom, da uporabljajo ta izdelek. Ne uporabljajte ga v bližini dojenčkov ali otrok in ga hranite izven njihovega dosega.
- Tega izdelka ne uporabljajte za nič drugega kot za njegov prvotni namen. (Ne uporabljajte tujih snovi razen kavnih zrn.)
- Če zračna zapora ni pravilno zaprta, lahko nagibanje izdelka na eno stran povzroči razlitje vsebine.
- Pri pitju vroče vode/pijač bodite vedno previdni. Vroče tekočine lahko uporabnika opečejo.
- Dolgotrajno shranjevanje snovi v notranjosti lahko povzroči razbarvanje izdelka.

Čiščenje in vzdrževanje

- Odstranite kavno usedlino in izdelek očistite s tekočo vodo. Kavno usedlino lahko uporabite kot zemljo za gojenje ali gnojilo.
- Navodila za čiščenje so naložena na domači strani Cafflano. (www.cafflano.com)
- Izdelek je mogoče razstaviti in očistiti. Uporabite mehko krpo ali gobo z nevtralnim detergentom.
- Ne čistite z jekleno volno, ne nanašajte belila ali čistil, ki vsebujejo klor, na noben del izdelka.
- Čiščenje in sušenje takoj po uporabi lahko preprečita vonj in razbarvanje, kar podaljša življenjsko dobo izdelka.
- Izdelka ne dajajte v pomivalni stroj, sušilni stroj, katero koli vrsto pečice ali mikrovalovne pečice.
- V primeru, da se pojavijo madeži rje, vodni madeži, vonj ali razbarvanje, na izdelek za nekaj časa dodajte razredčen kis. Vzemite ga ven in očistite z mehko krpo ali gobo.
- Uporabite lahko tudi sodo bikarbono ali posebne detergente za izdelke iz nerjavečega jekla.
- Pijte. Umijte. Pijte. Umijte. Pijte. Umijte. Nato lahko uporabljate in uživate, kot da bi bilo novo, še veliko dlje.

Garancija in način uporabe izdelka

Za izdelke velja standardni zakonsko določen garancijski rok. Ta garancija je neprenosljiva in finančna odškodnina v gotovini ni mogoča. Garancija ne velja za izdelke, ki so bili uporabljeni drugače, kot je določeno v teh navodilih za uporabo.

Garancija prav tako ne velja za:

- Poškodbe, ki so posledica neustrezne uporabe, zanemarjanja nege ali kakršne koli druge uporabe v namene, ki niso navedeni v tem priročniku.
- Poškodbe zunanjega videza, poškodbe zaradi korozijske ali postopne obrabe.

Vsakiršni posegi ali popravila s strani nepooblaščenih oseb povzročijo razveljavitev garancije izdelka.

Prodajalec in uvoznik: NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.