

**KAFFE  
LOGIC**

# **Kaffeologic Boost Kit**

Navodila za uporabo


## Kaj je v škatli

- 1x Kratek podaljšek za pražno komoro BOOST.
- 1x Visok podaljšek za pražno komoro BOOST.
- 1x aktivacijska koda BOOST.


## Aktivacija

1. Odprite Studio na prenosnem računalniku.
2. Priključite kabel USB-C v prenosnik in pekač.
3. Vključite pekač.
4. V programu Studio kliknite Pomoč > Aktiviraj funkcije.
5. V pojavno okno vnesite kodo, ki je na hrbtni strani vaše aktivacijske kartice Boost, in kliknite aktiviraj.
6. Stanje se bo spremenilo iz »Neaktivno« v »Aktivno«. Če se ne, se obrnite na podporo strankam.

## Kako uporabljati



Stehtajte želeno količino kave (v korakih po 10 g).




Če pečete večjo količino, vstavite obroč BOOST.

V pražilnik nalijte kavo.

Press ▶ to load  
K-logic classic




Izberite svoj profil in pritisnite *Začni*.



Select load size  
[120g] then ▶



Pozvani boste, da izberete svoj  
količino polnjenja s tipkama + in -.



0:01 L3.5 \* 28.9  
K-logic classic



Pritisnite *Start* za začetek pečenja.

## Dodatne informacije

- Priloženi obročki BOOST so podaljški, ki preprečujejo, da bi pražena zrna izpadala, ko odstranite zbiralnik plev. Manjše količine lahko pečete tudi brez njih.
- Če želite speči standardno ali »brez pospeševanja« pečenko, izberite količino polnjenja 120 g in pecite kot običajno.
- Če želite pred praženjem preveriti gibanje zrn, uporabite predogled ventilatorja, ko je kava naložena v pražilniku. Ko izberete profil, pritisnite gumb menija in izberite Predogled ventilatorja. S tem boste zagnali ventilator brez toplote, da se zagotovi zadostno gibanje zrn.

## Večje velikosti serij

Nekatere kave se pri večjih količinah praženja morda ne bodo pražile enako. Običajno to velja za kave z visoko gostoto, majhnim sitom ali kave nižje kakovosti. Če pri večjih količinah praženja pride do »zatikanja zrn« (gibanje zrn se med praženjem ustavi), zažganja ali večje neenakomernosti, preprosto pražite manjše količine kave, dokler ne dosežete idealne vrednosti za vašo kavo.

## Podpora

Za kakršno koli pomoč se obrnite na podporo na [kaffelogic.com/help](http://kaffelogic.com/help).

## Garancija in način uporabe izdelka

Za izdelke velja standardni zakonsko določen garancijski rok. Ta garancija je neprenosljiva in finančna odškodnina v gotovini ni mogoča. Garancija ne velja za izdelke, ki so bili uporabljeni drugače, kot je določeno v teh navodilih za uporabo.

Garancija prav tako ne velja za:

- Poškodbe, ki so posledica neustrezne uporabe, zanemarjanja nege ali kakršne koli druge uporabe v namene, ki niso navedeni v tem priročniku.
- Poškodbe zunanjega videza, poškodbe zaradi korozije ali postopne obrabe.

Vsakršni posegi ali popravila s strani nepooblaščenih oseb povzročijo razveljavitev garancije izdelka.

**Prodajalec in uvoznik:** NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.

